

LIETUVOS SKLANDYMO ČEMPIONATAS

Klubinė klasė

2021



SAUGOS REIKALAVIMAI

1. Pradėjus kelti į orą sklandytuvus iš grido 18, draudžiama į startą vežti sklandytuvus, kol nesibaigs kėlimai. Prieš vežant susisiekti su skrydžių koordinatoriumi ir gauti leidimą.
2. Kėlimas į orą vyks ultralengvaisiais lėktuvais. Buksyruojantis – draudžiama iškilti aukščiau lėktuvo.
3. Kol vyksta sklandytuvų kėlimas, neskrieti atsikabinimo zonoje.
4. Nuo aerodromo ir starto vietos 5 km spinduliu privaloma skrieti tik kaire spirale.
5. Įeiti į spiralę, kurioje jau skrieja sklandytuvai – tik liestine.
6. Draudžiama sukti priešingos krypties spiralę, nei suka anksčiau į ją atėję sklandytuvai, nepriklausomai nuo aukščių skirtumo.
7. Tūpiant į aerodromą, praskristi ne žemiau 5m. aukštyje virš įvažiavimo į aerodromą keliuko.
8. Po nutūpimo aerodrome, nedelsti išvežti iš lauko sklandytuvą, pagal nurodytą schemą. Vežant būti įsitikinusi, kad nesutrukdysite tūpiantiems.