



Benvenuti in AVM!!



Procedure di avvicinamento e movimentazione al suolo

Questo documento contiene informazioni utili per acquisire familiarità ed operare in sicurezza sull'aeroporto. La fonte ufficiale delle informazioni relative all'aeroporto rimane il portale dedicato dell'ENAC.

Questo briefing pack non sostituisce tali informazioni o quelle contenute nell'AIP Italia o quanto imposto da normative nazionali e internazionali in materia aeronautica.

Questo documento va inteso come un approfondimento informale.

Procedure LILH Rev. 1.0_2024



Posizione Aeroporto Voghera/Rivanazzano LILH

L'aeroporto è ubicato a:

5 km a sud di Voghera città


4 km sud/est VOR VOG

70 km sud/ovest di Linate LIML

all'interno dello spazio di Classe A

denominato TMA Milano 2 – Oltrepò

con limite di quota da 2500ft a FL95



Nominativo ICAO: LILH

Coordinate: 44°57,616'N – 09°00,583'E

Frequenza Radio: 123.005 Voghera RDO

Lunghezza pista: 1123x30m


Orientamento pista: 16/34 QFU

Elevazione: 129m – 424ft

Circuito alianti: 16 sinistro / 34 destro 300m

Circuito aerei: 16 destro / 34 sinistro 1000ft

Indirizzo: Via F. Baracca, 6



Sicurezza in aeroporto durante le competizioni

I concorrenti devono evitare la permanenza nell'area operative di estranei, famigliari, bambini ed animali e devono partecipare attivamente alla sicurezza.

Le vetture dei concorrenti se non specificamente autorizzate non possono transitare all'interno dell'area aeroportuale e devono essere parcheggiate esclusivamente nei luoghi a ciò destinati.

La movimentazione di auto autorizzate, il traino terrestre degli alianti e i rullaggi dovranno avvenire a bassa velocità e con la massima prudenza e in contatto radio con la biga.

E' vietato interessare la pista senza contatto radio!






Appena schierato il proprio aliante rimuovere le auto dalla zona di volo e spostarle verso il parcheggio carrelli. Non condurre le automobili sulla pista.

MAI attraversare perpendicolarmente la pista.

Spostarsi utilizzando la zona in erba ad ovest della pista.




Vista aeroporto - Zona centrale riservata aerei in transito



Zona nord riservata carico acqua e parcheggio aliante

Categoria Nazionali



Zona sud riservata parcheggio aianti Categoria Promozione



ZONA PARCHEGGIO ALIANTI
PROMOZIONE

ZONA SUD